

# SYSCALL ÇAĞRI BUTONU & SB-600 – SB700



## Buton Kaydetme

- Orta tuşa uzun basılır, 4 kere sağ yön tuşuna basılır.
- Ekranda Call seçiliyken orta tuşa basılır.
- Tekrar orta tuşa basılır.
- Buton numarası orta tuşla arttırılır veya azaltılır.
- Daha sonra butona basılır ve kayıt işlemi gerçekleşir.
- Sol yön tuşuyla çıkış yapılır.

## Buton Silme

- Orta tuşa uzun basılır, 4 kere sağ yön tuşuna basılır.
- Ekranda Call seçiliyken orta tuşa basılır.
- \*Sağ yön tuşuyla Del\_ seçilir. Orta tuşuyla giriş yapılır.
- \*Orta tuş yardımıyla silinecek buton numarası seçilir.
- \*Rakam ekranda sabit kaldıktan sonra sağ yön tuşuna 3 defa basılır.
- \*Daha sonra orta tuşa uzun basılır ekran da delete yazısı belirir.