

SYSCALL GP-1000T & GP-100R



SYSCALL GP 1000T Cihazımıza alıcıları tanımlamak için FUN DEL tuşuna uzun basıyoruz ekranda ----- belirdikten sonra 95790 yazıyoruz next tuşuyla ilerleyerek ekranda FN geldikten sonra 8 tuşuna basıyoruz (FN8) 1 tuşlayarak ilk alıcımızın numarasını veriyoruz ardından call tuşuna basıyoruz.

Örnek:

EKRANDA FN8

1 CALL 1 ALICI KALDIR

2 CALL 1 ALICI KALDIR

3 CALL 1 ALICI KALDIR

tekrarlayarak her seferinde bir alıcı kaldırarak tüm alıcılarımızı numaralandırıyoruz. Numaralandırma işlemi bittikten sonra ESC ile programlama modundan çıkış yapınız.